

texet

Bringing the Best Together



TN-770TV

GPS НАВИГАТОР

Руководство
по эксплуатации

Содержание

Общая информация	3
Указания по эксплуатации.....	4
Комплектность	5
Введение	6
1. Краткое описание	6
2. Аксессуары и их использование	7
2.1 Зарядка от адаптера питания	7
2.2 Зарядка от автомобильного адаптера	7
2.3 Работа от встроенного аккумулятора.....	7
2.4 Установка автомобильного держателя	8
2.5 Подключение по USB кабелю	9
2.6 Установка карты MicroSD.....	9
Основные функции	10
1. Включение/Выключение/Перезагрузка	10
1.1. Включение	10
1.2. Выключение	10
1.3. Перезагрузка (Reset)	10
1.4. Первый запуск GPS приемника	10
2. Основное Меню	11
2.1 Навигация.....	13
2.2 Просмотр медиа файлов.....	14
2.2.1 Просмотр видео	14
2.2.2 Прослушивание аудио	15
2.2.3 Просмотр изображений	16
2.3 Чтение электронных книг	17
2.4 Игры	19
2.5 Утилиты	20
2.5.1 Калькулятор.....	20
2.5.2 Преобразование величин.....	20
2.6 Настройка системы	20
2.6.1 Настройка подсветки дисплея	20
2.6.2 Настройка громкости	21
2.6.3 Просмотр системной информации	22
2.6.4 Установка пути запуска навигационной программы	22
2.6.5 Установка даты и времени.....	23
2.6.6 Калибровка экрана	23

2.6.7 Выбор языка интерфейса	24
2.6.8 Сброс настроек к заводским установкам.	24
2.6.9 GPS инфо	25
2.6.10 Установка режима доступа USB	25
2.6.11 Установка FM трансмиттера (если оборудование установлено).....	26
2.6.12 Win CE	27
2.7 ТВ тюнер	28
Спецификация	31

Общая информация

Благодарим за то, что Вы выбрали навигатор TEXET TN-770TV.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями навигатора и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

TEXET TN-770TV – это современное мобильное устройство, отличающееся компактным и стильным дизайном, большим экраном высокого разрешения и построенное на:

- процессоре MediaTek MTK 3351C ARM11 частотой 500 МГц ;
- операционной системе Windows CE.6.0;
- встроенным GPS (Global Positioning System) приемнике с внутренней антенной;
- встроенным FM трансмиттере (опционально);
- встроенным аналоговым ТВ-тюнере;

TEXET TN-770TV – это автомобильный GPS-навигатор с возможностью прокладки маршрута до места назначения с учетом различных параметров таких как: самый короткий маршрут, объезд определенных участков дороги, движение через промежуточные точки и т.п. Прокладка маршрута производится с учетом установленных знаков и дорожной разметки по всему маршруту. Голосовое сопровождение со множеством подсказок на русском языке поможет Вам заблаговременно подготовиться к ближайшему маневру и чувствовать себя уверено и комфортно в любой дорожной ситуации.

FM трансмиттер позволяет выводить звук на автомагнитолу, что делает более удобным воспроизведение мультимедиа контента.

В качестве дополнительных функций Вы получаете возможность:

- просматривать программы эфирного телевидения;
- просматривать фотографии;
- прослушивать музыкальные файлы и аудиокниги;
- просматривать видеофайлы в различных форматах;
- чтения электронных книг.

В навигаторе используется внутренняя флеш память объемом 4Гб, также Вы можете использовать карты MicroSD (microSD HC) емкостью до 16 Гб, на которых Вы можете размещать Ваши файлы и дополнительную информацию.

Указания по эксплуатации

Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать навигатор и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Навигатор следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температуры (рабочий температурный режим -10. С - +60. С), влаги и статического электричества.
- Не роняйте навигатор на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта устройства с активными химическими веществами.
- Берегите экран от повреждений и царапин
- Избегайте попадания навигатора в зоны воздействия излучающих тепло устройств; не помещайте его в пыльную или задымленную среду.
- GPS (Global Positioning System - глобальная система позиционирования) NAVSTAR ® разработана и контролируется правительством США, которое может вносить любые изменения в работу системы. Так, например, во время боевых действий в Ираке, гражданский сектор GPS был отключён. Производитель не несет ответственности за любые изменения и погрешности при навигации, которые возникают из-за контроля и изменения в системе GPS.
- Устройство предназначено только для навигации, допускает погрешность определения местоположения, но не предназначено для сбора информации и точного измерения направлений, дистанций и профессиональной топографической привязки.
- Сигналы от спутников GPS не могут проходить через плотные экранирующие материалы, а так же, прием может быть затруднен через стекло с металлизированной тонировочной пленкой. При нахождении в туннеле или здании определение местоположения невозможно.
- Для определения местоположения необходим прием сигнала как минимум от 4 спутников GPS. На качество приема сигнала влияют различные факторы, в т.ч. плохая погода, помехи от других приборов или окружающая обстановка – высокие здания, деревья, мосты и т.д.
- Уходя, не оставляйте навигатор на консоли машины или под воздействием прямого солнечного света, так как перегрев может по-

вредить аккумулятор или повлиять на работоспособность устройства.

- Для Вашей собственной безопасности, избегайте управления навигатором во время вождения. Так же не устанавливайте устройства в местах, которые могут затруднить обзор водителю

- Не разбирайте и не ремонтируйте навигатор самостоятельно.

- Используйте только оригинальные зарядные устройства.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти навигатора, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.


- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

Комплектность

GPS навигатор (PND)	1 шт.
Стилус	1 шт.
Автомобильный адаптер питания	1 шт.
Сетевой адаптер питания Texet TESA5	1 шт.(опция)
Кабель USB	1 шт.
Автомобильный держатель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Руководство по навигационному ПО	1 экз.(опция)
Гарантийный талон	1 экз.

1. Краткое описание



① Светодиодный индикатор

Красный цвет означает режим заряда аккумулятора. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор светится зеленым цветом.

② Динамик

Используется для воспроизведения аудио информации

③ Кнопка перезагрузки (Reset)

Используется для аппаратной перезагрузки устройства

④ Кнопка включения

Используется для включения и выключения устройства.

⑤ Разъем наушников

Используется для подключения наушников.

⑥ Порт USB

Используется для подключения к компьютеру посредством кабеля USB; и для зарядки аккумулятора.

⑦ Слот карты памяти MicroSD (T—FLASH)

Используется для установки карты памяти MicroSD (T—FLASH). Не извлекайте карту во время работы устройства во избежание потери данных. Если Вы извлекли карту во время работы устройства, произведите перезагрузку.

⑧ Стилус

Используется для удобства управления сенсорным экраном

⑨ Разъем видео-входа

Используется для подключения камеры заднего вида

⑩ Антenna

Используется для приема эфирных ТВ программ

2. Аксессуары и их использование

2.1 Зарядка от адаптера питания

Устройство может поставляться как с адаптером питания, так и без него.

Для первого заряда аккумулятора, пожалуйста, используйте адаптер питания, обеспечивающий следующие выходные характеристики – 5В/DC, 2A (Рекомендуется использовать адаптер Texet TESA5). Зарядите аккумулятор полностью, чтобы обеспечить его максимальный срок службы.

1. Подключите адаптер к порту USB на боковой стороне устройства.

2. Вставьте адаптер в розетку.

3. Индикатор заряда будет светиться красным, при достижении полного заряда аккумулятора цвет сменится на зеленый.

2.2 Зарядка от автомобильного адаптера

1. Подключите автомобильный адаптер* в порт USB на боковой панели.

2. Подключите адаптер в гнездо прикуривателя.

3. Для предотвращения возможного повреждения адаптера, подключение следует произвести после включения зажигания автомобиля.



2.3 Работа от встроенного аккумулятора

При отключении внешнего адаптера (сетевого или автомобильного), устройство работает от встроенного Li-pol аккумулятора. Значок в верхнем правом углу экрана показывает текущий уровень заряда аккумулятора.

*Дизайн адаптера прилагаемого в комплекте может отличаться от представленного на рисунке

2.4 Установка автомобильного держателя

1. Снимите защитную пленку с присоски. Далее, поместите держатель в удобном для Вас месте на лобовом (или боковом) стекле. Следите, чтобы в месте контакта присоски стекло было чистое. Поверните рычаг фиксатора по часовой стрелке до упора. При выборе места установки не перекрывайте обзор водителю. Если стекло покрыто металлизированной отражающей пленкой, то может понадобиться подключение внешней приемной антенны GPS, поскольку прием на внутреннюю антенну будет затруднен из-за отраженного сигнала.

2. Установите монтажную рамку на держатель, далее вставьте устройство в рамку.

3. Для отсоединения держателя от стекла, поверните рычаг фиксации против часовой стрелки до упора и потяните за ушко присоски, чтобы обеспечить приток воздуха в присоску. Отсоедините держатель от стекла.



*Дизайн держателя прилагаемого в комплекте может отличаться от представленного на рисунке

2.5 Подключение по USB кабелю

USB кабель служит для подключения навигатора к компьютеру. При соединении навигатор может работать в режиме Microsoft ActiveSync®, либо как USB накопитель. Вы можете выбрать соответствующий режим подключения в настройках системы см. п.2.8.9.



2.6 Установка карты MicroSD

Вставьте карту в навигатор, соблюдая направление установки и не прилагая чрезмерных усилий; Карта должна зафиксироваться внутри. Для извлечения, выключите устройство, нажмите на карту;

Основные функции

1. Включение/Выключение/Перезагрузка

1.1. Включение

Нажмите и удерживайте кнопку включения не менее 3 сек для включения устройства.

1.2. Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку включения не менее 3 сек для вызова меню выключения устройства.

Возможны два режима отключения:

- «Выключение» – Питание полностью выключено будут потеряны все данные находящиеся в оперативной памяти.
- «Режим сна» - Энергопотребление прибора минимально, прием сигнала GPS не производится, все данные в оперативной памяти сохраняются, состояние всех запущенных программ сохраняется и полностью восстанавливается после включения.

1.3. Перезагрузка (Reset)

Если ваше устройство не реагирует на прикосновения к экрану и нажатие кнопок, подождите некоторое время, а затем нажмите кнопку “reset” на задней панели устройства.

Внимание! Все данные в оперативной памяти, а также любая не сохраненная на флеш карте информация, будут потеряны после выполнения операции перезагрузки. Чтобы не потерять важную для Вас информацию, предварительно выполните операцию сохранения необходимых данных.

1.4. Первый запуск GPS приемника

При первом запуске навигационной программы постарайтесь находиться на открытом пространстве, чтобы прием сигнала был максимальным. Может потребоваться от 30 сек до 3х минут для первичного поиска спутников, сбора информации и привязки к местности.

2. Основное меню

После включения на экран на время загрузки операционной системы выводится следующее изображение:




После успешной загрузки на экран выводится главное меню:



- ① Статус Bluetooth модуля ВКЛ/ВЫКЛ
- ② Статус FM трансмиттера ВКЛ/ВЫКЛ
- ③ Статус карты памяти
- ④ Статус уровня зарядка аккумулятора/ режим заряда
- ⑤ Приложение «Календарь» (работает при свернутом рабочем столе)
- ⑥ Выбор фона основного экрана

Управление пользовательским меню «виртуальный рабочий стол»:

Для перемещения виртуальных экранов рабочего стола проведите пальцем по сенсорному экрану в направлении от активного к пассивному экрану:



Для того чтобы переместить иконку. Нажмите пальцем на иконку и удерживайте ее в течении 2 сек. Далее не отрывая палец переместите иконку в новое положение:



Чтобы изменить фон основного экрана нажмите и выберите необходимый фон для установки:



Для того чтобы убрать Все иконки с рабочего стола нажмите «Скрыть».

В этом положении можно запустить приложение «Календарь» для этого нажмите .

2.1 Навигация

Нажмите на кнопку «В путь» для вызова навигационной программы.

Навигационная программа предустановлена на устройство и готова к работе.

Описание работы находится в инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки навигационной программы либо с интернет сайта производителя навигационного ПО.

Если программа не запустилась проверьте путь запуска программы (п.п. 2.8.4)

Внимание! Если во время работы навигационного приложения, Вы нажмете кнопку  для выключения и выберете «режим сна», навигационное приложение не закроется. При включении устройство выйдет из спящего режима и навигационное приложение будет снова открыто.

Допускается установка дополнительных навигационных программ, записанных на карте microSD (T-Flash), установка производится в соответствии с руководством по инсталляции дополнительной навигационной программы.

2.2 Просмотр медиа файлов


2.2.1 Просмотр видео

Нажмите кнопку “Видео”, чтобы выбрать файл и запустить проигрыватель видео файлов:



- ① Список файлов
- ② Следующий файл
- ③ Маркер позиции воспроизведения файла
- ④ Пауза/Воспроизведение
- ⑤ Яркость подсветки экрана
- ⑥ Громкость
- ⑦ Выход

2) Выберите «Список файлов» чтобы получить список доступных видеофайлов:



3) Выберите желаемый файл, при этом вы автоматически вернетесь окно воспроизведения.


Внимание! Двойное нажатие на экран просмотра запускает полноэкранный режим воспроизведения, причем повторное двойное нажатие вернет проигрыватель в нормальный режим.

– Мультимедийный плеер позволяет просматривать видео файлы форматов MPEG, MPG, ASF, WMV, AVI.

2.2.2 Прослушивание аудио

Нажмите на кнопку «Музыка» чтобы выбрать файл и запустить приложение воспроизведения аудио файлов.

После выбора файла запустится приложение:



- (1) Возврат в меню Медиа
- (2) Выход из медиаплеера с сохранением режима воспроизведения
- (3) Регулятор громкости
- (4) Список файлов/выбор файла
- (5) Следующий
- (6) Предыдущий
- (7) Пауза/Воспроизведение
- (8) Маркер позиции воспроизведения файла
- (9) Стоп
- (10) Режим воспроизведения (одиночный / последовательный / случайный / циклический) файлов находящихся в выбранном директории

2.2.3 Просмотр изображений

Нажмите на кнопку «Фото», чтобы получить список графических файлов.


После выбора файла двойным нажатием появится панель просмотра:



- ① Выход
- ② Возврат к выбору файла
- ③ Режим слайд-просмотра
- ④ Повернуть
- ⑤ Масштаб больше
- ⑥ Масштаб меньше
- ⑦ Полноэкранный режим
- ⑧ Предыдущий файл
- ⑨ Следующий файл


2.3 Чтение электронных книг

Нажмите «Книги», чтобы выбрать файл и открыть программу чтения книг:




При установке шрифтов и оформления вы можете установить свои параметры:

Шрифты:




Оформление:




Закладки созданы для быстрого доступа к информации.

Для того чтобы создать закладку выделите текст и нажмите, при этом закладка будет доступна в списке:



При этом закладка появится в списке доступных:



- ① Возврат в меню Медиа
- ② Удалить закладку
- ③ Перейти в текст

Нажмите на выбранную закладку, чтобы перейти в режим чтения.

Двойное нажатие на экран запускает полноэкранный режим чтения, при этом листание страниц осуществляется нажатием на верхнюю и нижнюю части экрана. Для выхода из полноэкранного режима еще раз дважды нажмите на экран.


2.4 Игры

Нажмите «Игры» для вызова списка доступных игр, нажмите иконку для запуска :




2.5 Утилиты

2.5.1 Калькулятор



2.5.2 Преобразование величин



Доступны меры длины, веса, объема, площади.

2.6 Настройка системы

2.6.1 Настройка подсветки дисплея

Нажмите «Подсветка» для настройки яркости подсветки дисплея и установки времени задержки отключения:



А. Перемещайте маркер уровня подсветки для установки желаемой яркости подсветки.

В. Режим «Авто-Выключения» используется для увеличения времени автономной работы. Установите время задержки после которого подсветка экрана будет отключена.

2.6.2 Настройка громкости


Нажмите «Громкость» для настройки уровня громкости:



- 1). Маркером положения устанавливается уровень ниже или выше.
- 2). Так же можно установить громкость сигнала «звук при нажатии», который сопровождает каждое касание экрана.

2.6.3 Просмотр системной информации

Нажмите "Инфо" для получения сервисной информации о системе:



2.6.4 Установка пути запуска навигационной программы

Нажмите «Путь» для установки пути запуска навигационной программы:



Если у вас установлено несколько навигационных программ, то вы можете запускать любую программу привязкой пути запуска к кнопке «В путь».

2.6.5 Установка даты и времени


Нажмите кнопку «Дата-Время» для установки системной даты и времени:



Установите дату, время, часовой пояс и формат отображения времени.


2.6.6 Калибровка экрана

Нажмите “Калибровка” для настройки точности позиционирования сенсорного экрана:



Калибровка экрана проводится для правильного позиционирования на экране. Прикоснитесь к центру курсора, во всех предложенных позициях – в центре, слева вверху, слева внизу, справа вверху и справа внизу экрана. Система автоматически завершит процедуру калибровки при успешном попадании в курсор в предложенных позициях.

циях. По окончании процедуры прикоснитесь к экрану в любом месте для выхода из режима калибровки.



2.6.7 Выбор языка интерфейса


Для выбора языка интерфейса нажмите кнопку «Язык»:



Выберите необходимый язык интерфеса.

2.6.8 Сброс настроек к заводским установкам

Нажмите «Сброс настроек» для возврата всех настроек к заводским установкам.



Нажмите «Да» для загрузки заводских установок.

2.6.9 GPS инфо

Нажмите «GPS инфо» для получения данных с GPS приемника. На панели будет отображена информация о спутниках, координаты местности, дата и время по Гринвичу, скорость перемещения, уровень приема сигналов, а также доступна кнопка «сброс» для инициализации приемника:




Нажмите «Сброс» для перезагрузки приемника.

2.6.10 Установка режима доступа USB

Нажмите кнопку “USB” для установки режима соединения к компьютеру по USB. GPS навигатор может подключаться к компьютеру в двух режимах: «Накопитель» (Mass Storage) или ActiveSync. Режим «Накопитель». Устройство, при подключении к компьютеру, опознает-

ся как USB накопитель. Режим MS ActiveSync: Подключение осуществляется посредством программы ActiveSync и GPS навигатор опознается компьютером как «Мобильное устройство». Утилита ActiveSync доступна для скачивания на сервере www.microsoft.ru.



2.6.11 Установка FM трансмиттера (если оборудование установлено)

Нажмите «FM» для установки параметров и включения/выключения FM трансмиттера:




Выберите значение частоты, на которой будет осуществляться передача звука. Настройте на эту частоту радио Вашей автомагнитолы и нажмите «Включить».

Внимание! При включенном режиме FM трансмиттер требует подключения автомобильного адаптера питания, провод которого используется как антенна.

Внимание! При включенном режиме FM трансмиттера вся звуковая информация передается на громкоговорители автомагнитолы. Во избежание эха и прочих помех не рекомендуется использовать режим FM совместно с режимом гарнитуры.

2.6.12 Win CE

Пользователь может выйти в ядро операционной системы Windows CE, для этого нажмите «Win CE»:



При этом загрузится рабочий стол Windows CE.

Для возврата в основное меню нажмите «Exit» на рабочем столе.


Внимание! Запрещается устанавливать пароль на вход системы!

Внимание! Запрещаются любые изменения системного реестра и системных файлов во избежание выхода из строя оборудования.

2.7 ТВ тюнер

Для просмотра эфирного аналогового телевидения необходимо:

- Нажать иконку «TV» для запуска приложения:



Доступные команды:



Индикатор уровня приема сигнала



Кнопки настройки

Russia_d_k Тип выбранной системы кодировки



Выход из приложения



Выбор канала из списка установленных



Регулятор уровня громкости

Для поиска и установки каналов необходимо выполнить следующие действия:

- Выдвинуть портативную антенну из корпуса навигатора.
- Нажать кнопку **Система** для выбора системы приема эфирного сигнала (Russia_D_K) – В России ведется вещание в кодировке Secam DK. При использовании устройства в области вещания в дру-

той кодировке необходимо выбрать соответствующую.

– Нажмите кнопку **Авто** для автоматического поиска ВСЕХ доступных сигналов

Внимание! Используя позиционирование антенны можно добиться лучшего качества картинки.

– Все найденные эфирные источники с хорошим уровнем приема сигнала попадают в список каналов.

– Для того чтобы добавить программу со слабым сигналом (при условии что сигнал принимается приемником) необходимо нажать кнопку **Настр.** при этом будет показываться ВЕСЬ список каналов:



– Выберите станцию, и нажмите **Сохр.** чтобы добавить в список каналов:

Выбранная станция появится в списке каналов:



Нажмите **Удалить** если Вы хотите удалить станцию (или сигнал) из списка (перечня принимаемых сигналов).

Для того чтобы ввести (или отредактировать) имя выбранному каналу нажмите :



Введите название канала и нажмите OK.

Для полноэкранного просмотра дважды быстро нажмите на экран. Повторное нажатие – для выхода из полноэкранного режима.

Спецификация

Операционная система	Microsoft Windows CE 6.0
Процессор	Mediatek MTK 3351C CPU: ARM11, 500 МГц
Оперативная память	128МБ DDR RAM
Приемник GPS	Mediatek MTK 3328, 66/22 канала (позиционирование/слежение)
Антенна GPS	Встроенная, чувствительность -165дБ/м
Экран LCD	5" TFT LCD сенсорный WQVGA высокого разрешения (800x480)
ТВ тюнер	Встроенный ТВ модуль NewPort Media NMI601BAA (PAL/SECAM/NTSC аналоговый), диапазоны VHF-I, VHF-III, UHF, телескопическая антenna
Коммуникации	FM трансмиттер (опционально)
Аккумулятор	Li-Pol, 1050 мА·ч
Громкоговоритель	Встроенный динамик, 1,5 Вт, 8Ом
Аудиовыход	Коннектор 3.5 мм, стерео, 20 мВт/32Ом
Видеовход (Если оборудование установленно)	Коннектор 2.5мм, стерео, 50 мВт
Температура	Рабочий режим: 0 °C~60 °C; Хранения: -20 °C~60 °C
Допустимая Влажность	Рабочий режим: 20%~80% (40°C); Хранения: 20%~80% (40°C)
Сертификаты	CE, FCC, ROHS, PCT
Размеры (длина x ширина x высота)	132 x 82 x 12 мм

Для заметок

Разработано и изготовлено по заказу и под контролем
ЗАО «Электронные системы Алкотел»
Изготовитель: ЖингВа информешн Технолоджи ЛТД
(JINGWAH INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD)
Адресс завода: 4 Этаж, Здание 4, ЖингХу район, №1,
ХуФа Северная дорога, Футъян пром. зона. Шенъжень, Китай
(4F, BLDG 4, Jinghua square, No. 1,
Huafa North Road, Futian District, Shenzhen, China)
Страна происхождения: Китай
Импортер: ЗАО « Юнитрейд»
Адресс: 107078 Москва, ул. Новая Басманная, д.14 стр.4



AB29

Сертификат соответствия: № РОСС CN.AB29.B80350
срок действия с 11.04.2011 по 10.04.2012